

Comment utiliser votre nouvel épandeur EasyGreen

ASSEMBLAGE (illustration A) :

- Posez votre épandeur la trémie sur le sol, partie plane vers le haut.
- Dépliez le manche et installez la béquille en insérant les embouts dans les trous du bas du manche.
- Mettez l'épandeur sur les roues. Dépliez la partie supérieure du manche. Bloquez le manche en serrant les écrous de chaque côté à l'aide des vis papillon.
- Pour ranger votre épandeur, faites ces opérations en sens inverse.

COMMENT UTILISER VOTRE EPANDEUR (illustrations B, C & D) :

Les épandeurs Scotts peuvent être utilisés pour appliquer des engrais sous forme de granulés, des semences de gazon, du sable, du sel. Pour de meilleurs résultats les engrais gazon doivent être appliqués le plus uniformément possible.

Choix du réglage

Déterminez la dose à épandre avant de commencer. Pour cela, recherchez les informations de réglage au dos de votre sac d'engrais gazon. Vous pourrez également trouver des conseils de réglage pour les autres produits dans le tableau ci-dessous. Ces doses de réglage sont données à titre indicatif. Ajustez le réglage si nécessaire après avoir jugé de l'efficacité de l'épandage sur une zone de test. Souvenez-vous qu'il est préférable pour la zone de test de sous doser le produit et d'accroître le débit par la suite si nécessaire. Certains engrais en effet peuvent brûler le gazon en cas de surdosage.

Remplissage et application

1. Assurez-vous que votre épandeur soit fermé (la manette de contrôle doit être éloignée de la poignée) (B)
2. Remplissez votre épandeur ailleurs que sur la pelouse. Tournez le bouton de réglage (C) jusqu'à ce que le numéro souhaité apparaisse dans la fenêtre.
3. Vous êtes prêt ! Commencez à marcher avant d'appuyer sur la manette qui déclenche l'ouverture de l'épandeur (D). N'oubliez pas de relâcher la poignée avant de vous arrêter. Il est nécessaire de toujours pousser votre épandeur pour éviter d'appliquer une dose excessive de granulés pouvant endommager votre pelouse.

Conseils d'utilisation (illustrations E, F et G)

- Votre gazon a une forme irrégulière (E), appliquez une première bande sur le pourtour, puis épandez le produit en aller-retour dans le sens de la plus grande longueur.
- Si votre pelouse est rectangulaire, (F), appliquez le produit dans le sens de la longueur. Appliquez deux bandes de produit à chaque extrémité sur les zones où vous avez tourné. Contournez soigneusement les obstacles en maintenant les roues à distance suffisante des zones que vous ne souhaitez pas traiter.
- Pour éviter les marques, recouvrez partiellement les traces d'épandage d'environ 45cm (G). Pour cela, assurez-vous que les particules tombent uniformément sur le sol. Pour des meilleurs résultats, n'appliquez pas un jour de grand vent.
- La largeur d'épandage peut varier en fonction du produit utilisé, des conditions atmosphériques, de l'allure de la marche.
- Attention aux plantes ornementales si vous appliquez un produit contenant un désherbant.
- Attention aux dallages et autres surfaces dures a proximité de votre gazon si vous appliquez un produit anti-mousse.

ENTRETIEN DE VOTRE EPANDEUR (illustration H)

- Ne laissez jamais de produit dans l'épandeur. Reversez le surplus de produit dans l'emballage d'origine et fermez-le de façon étanche.
- Après chaque utilisation, rincez soigneusement votre épandeur pour enlever les restes de produit. Séchez l'appareil avant de le ranger.
- lubrifiez les bèques axiales et la tringle de l'essieu porteur.

Produit utilisé	Réglage de l'épandeur	Conseil d'utilisation
Engrais gazon + Anti-Mousse Fertiligène	26 / 1 passage	Effectuer des aller-retour tous les mètres Eviter les projections sur les végétaux en bordure Eviter les projections sur les dallages
Engrais gazon + Désherbant Fertiligène	26 / 1 passage	Effectuer des aller-retour tous les mètres Eviter les projections sur les végétaux en bordure

